

Kurzbeschreibung

Online-Planauskunft Netze Mittelbaden GmbH & Co. KG

>> Wichtige Funktionen im Überblick


INHALTSVERZEICHNIS		Seite
1	Registrieren und Anmelden	3
2	Anfrage starten	4
3	Anfragedaten eingeben	5
3.1	Suchposition definieren	6
3.2	Kartenformat bestimmen	7
4	Planausschnitt festlegen	8
4.1	Planausschnitt (Plots) erzeugen	9
5	Übersicht Planauskunft	10
5.1	Planausschnitt erhalten (Download via E-Mail)	10
6	Herunterladen (Download) der Auskunftsdatei und Statistik	11
6.1	Statistik / Übersicht erzeugte Planauskünfte	11
6.2	Aktivierung bereits erzeugter Planauskünfte (nach Ablauf der Gültigkeitsdauer)	11

1 Registrieren

- Um die Online-Planauskunft zu nutzen, ist die Festlegung eines Benutzernamens und eines Kennworts erforderlich.
- Diese Zugangsdaten erhält der Nutzer nach seiner Registrierung.
- Dazu ist die Online-Eingabe der Kontaktdaten auf der Homepage der Netze Mittelbaden erforderlich (www.netze-mittelbaden.de\Planauskunft\Registrieren)

Anmelden

- Zur Anmeldung bitte Zugangsdaten eingeben durch Klicken von Schaltfeld „Anmelden“ aktivieren.

A screenshot of the login page for the Netze Mittelbaden online plan inquiry portal. The page has a red header and footer. The main content area is white with a grey border. The title "Anmelden" is in bold black text. Below the title is a paragraph of instructions: "Bitte geben Sie Ihren Benutzernamen (Login) und Ihr Kennwort ein. Falls Sie noch kein Konto haben, dann können sie sich über das Anmeldeformular registrieren. <https://www.ewm-netz.de/dynasite.cfm?dsmid=6830>". Below this is a form titled "Anmeldedaten" with two input fields: "Benutzername (Login)" and "Kennwort". Below the fields is a checkbox and the text "Nutzungsbedingungen für das WebPortal Planauskunft akzeptieren.". A red button labeled "Anmelden" is positioned below the checkbox. At the bottom left of the form area is a PDF icon and the text "Nutzungsbedingungen herunterladen". The footer contains the copyright notice "© 2014 Elektrizitätswerk Mittelbaden Netzbetriebsgesellschaft GmbH" and the text "Auskunftsportal".

Anmelden

Bitte geben Sie Ihren Benutzernamen (Login) und Ihr Kennwort ein. Falls Sie noch kein Konto haben, dann können sie sich über das Anmeldeformular registrieren. <https://www.ewm-netz.de/dynasite.cfm?dsmid=6830>


Anmeldedaten

Benutzername (Login)

Kennwort

Nutzungsbedingungen für das WebPortal Planauskunft akzeptieren.


Anmelden

 Nutzungsbedingungen herunterladen

© 2014 Elektrizitätswerk Mittelbaden Netzbetriebsgesellschaft GmbH
Auskunftsportal

2 Anfrage starten

- Schaltfeld „Anfrage“ klicken:



3 Anfragedaten eingeben

- Die mit * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder.
- Diese Felder ausfüllen und mit Klicken von Schaltfeld „Zur Suche“ (unterer Bildrand) Aktion starten.

← Planauskunft > Auskunft > Anfrage

Benutzerkonto

Benutzer: mustermannm1

Kennwort ändern

Abmelden

Benutzerdaten

Anfragedefinition

Vorhaben* Rohrbruch

Anfrage für:* Baumaßnahme

Beginn des Vorhabens* 21.08.2014

Ende des Vorhabens* 29.08.2014

Wichtige Dokumente

Impressum

Datenschutz

Nutzungsbedingungen

Lage und Umfang der Maßnahme (Projekt)

Beschreibung*
Beschreibung ist erforderlich

Schnellauswahl

Anfrage

Verantwortlichkeit

Kontaktperson* Manfred Mustermann

Kontakt (TEL.) 07821 123 456

Nutzungsbedingungen akzeptieren

Akzeptieren


Abbrechen Zur Suche...

* = Pflichtfeld

© 2014 Elektrizitätswerk Mittelbaden Netzbetriebsgesellschaft GmbH
Auskunftsportal

3.1 Suchposition definieren

- Suchmethode auswählen und gewünschte Daten eingeben.



The screenshot shows a web interface for searching a location. At the top, a breadcrumb trail reads: **Planauskunft > Auskunft > Anfrage > Suche**. On the left, there are three main menu sections: **Benutzerkonto** (with options: Benutzer: mustermann1, Kennwort ändern, Abmelden, Benutzerdaten), **Wichtige Dokumente** (with options: Impressum, Datenschutz, Nutzungsbedingungen), and **Schnellauswahl** (with option: Anfrage). The main content area is divided into three sections: **Navigation** (Auskunftsnr.: 50059777, Suchmethode*: Adresse), **Navigation mittels Adresse** (Gemeinde: Lahr/Schwarzwald, Stadt; Straße: Lotzbeckstraße; Hausnummer: 45), and **Output...** (Adressnummer: 2055574, Koordinate X: 3415620,10, Koordinate Y: 5356356,80). A red bar at the bottom right contains an **Anzeigen...** button. A footer note states *** = Pflichtfeld**. The bottom of the page features a red bar with the copyright notice: **© 2014 Elektrizitätswerk Mittelbaden Netzbetriebgesellschaft GmbH** and the text **Auskunftsportal**.

3.2 Kartenformat bestimmen

- Hier kann das gewünschte Format ausgewählt werden.



Planauskunft > Auskunft > Anfrage > Suche > Karte

Benutzerkonto

Benutzer: mustermann1

Kennwort ändern

Abmelden

Benutzerdaten

Wichtige Dokumente

Impressum

Datenschutz

Nutzungsbedingungen

Schnellauswahl

Anfrage

Eigenschaften der Karte

Auskunftsnr. 50059777

Maßstab* 500

Format* A4_hoch

Kartenformat* 97/143.5/2.5

Max. Größe 75000

Max. Seiten 2

Karte laden


Karte

* = Pflichtfeld

© 2014 Elektrizitätswerk Mittelbaden Netzbetriebsgesellschaft GmbH
Auskunftsportal

4 Planausschnitt festlegen

- Im oberen Bereich des Kartenfensters sind verschiedene Schaltflächen dargestellt. Funktionsbeschreibungen siehe folgende Hinweise.



Mit den **Pfeiltasten** im äußeren Kreis lässt sich der Kartenausschnitt verschieben.



Durch Klicken der Felder „+“ oder „-“ kann die Ausschnittsgröße definiert werden.



Mit Aktivierung dieses Feldes wird der Kartenausschnitt auf die ursprüngliche Darstellung zurückgesetzt.



Mit diesem Symbol kann das Zoomfenster festgelegt werden.



Der Auskunftsbereich (Plotrahmen) muss mit einem Anfangs- und Endpunkt festgelegt werden. Mit diesem Symbol können maximal 4 Auskunftsbereiche definiert werden. Der Auskunftsbereich wird dabei als dunkelblaue Fläche dargestellt (siehe Grafik Seite 9)



Hier kann Plotrahmen gelöscht werden.




Mit diesem Symbol lässt sich der Plotrahmen speichern für spätere Anfragen.

4.1 Planausschnitt (Plot) erzeugen



Ist der Auskunftsbereich (Plotrahmen) mit diesem Symbol definiert, kann mit Aktivierung von Schaltfeld „**Plots erzeugen**“ die Planauskunft angefordert werden.



5 Übersicht Planauskunft

- Die Dateneingabe wird im letzten Schritt zur finalen Prüfung in diesem Fenster dargestellt.
- Mit Aktivierung von Schaltfeld „OK“ wird die E-Mail zum Herunterladen des Planausschnitts (Download) erstellt.

< Planauskunft > Auskunft > Anfrage > Suche > Karte > Plot > Auskunft Übersicht

Benutzerkonto ▲	Anfrage anzeigen
Wichtige Dokumente ▲	Auskunftsnr. <input type="text" value="50059783"/>
Schnellauswahl ▲	Benutzername <input type="text" value="Manfred Mustermann"/>
Anfrage	Lieferstatus <input type="text" value="Lieferung in Bearbeitung"/>
Benutzer: mustermann1	Anfragestatus <input type="text" value="Anfrage gestellt"/>
Kennwort ändern	Vorhaben <input type="text" value="Rohrbruch"/>
Abmelden	Anfrage für: <input type="text" value="Baumaßnahme"/>
Benutzerdaten	Beginn des Vorhabens <input style="font-size: small; border: none; border-bottom: 1px solid #ccc;" type="text" value="21.08.2014"/>
Datum der Anfrage <input style="font-size: small; border: none; border-bottom: 1px solid #ccc;" type="text" value="20.08.2014"/>	Ende des Vorhabens <input style="font-size: small; border: none; border-bottom: 1px solid #ccc;" type="text" value="29.08.2014"/>
Gültig bis <input style="font-size: small; border: none; border-bottom: 1px solid #ccc;" type="text" value="03.09.2014"/>	Kontaktperson <input type="text" value="Manfred Mustermann"/>
Kontakt (TEL.) <input type="text" value="07821 123 456"/>	E-Mail <input type="text" value="manfred.mustermann@mustermail.de"/>
Lagebeschreibung <input type="text" value="Beschreibung ist erforderlich"/>	Suchparamater <input type="text" value="Lotzbeckstraße 45, Lahr/Schwarzwald, Stadt 77933"/>
Firma <input type="text" value="Privat"/>	Ersteller <input type="text" value="Manfred Mustermann"/>
<p>Status</p> <p>...</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; font-size: small;"> Ihre Plotanfrage wird gerade bearbeitet. Nach Fertigstellung erhalten Sie eine E-Mail mit einem Link zum Download Ihrer angeforderten Plots. </div>	
<input type="button" value="OK"/>	
* = Pflichtfeld	
© 2014 Elektrizitätswerk Mittelbaden Netzbetriebsgesellschaft GmbH Auskunftsportaal	

5.1 Planausschnitt erhalten (Download via E-Mail)

- Ist die Planauskunft bearbeitet, erhält der Anwender automatisch eine Benachrichtigung via E-Mail mit den Daten zum Herunterladen (Download).

6 Herunterladen (Download) der Auskunftsdatei

- Die Auskunftsdatei kann zusammen mit den Begleitdokumenten unter Auswahl der Felder „**Aktionen**“ heruntergeladen werden.

Vorbereitete Plots

Dateien

Seite	Name	Download am	Aktionen
0.2	50059792_Matrix.html		
0.3	50059792_Paket.zip		 

2 von 2 Elementen

6.1 Statistik / Übersicht erzeugte Planauskünfte



- Die Aktivierung von Schaltfeld „**Statistik**“ stellt die bereits erzeugten Planauskünfte dar.

6.2 Aktivierung bereits erzeugter Planauskünfte (nach Ablauf der Gültigkeitsdauer)

- Mit Klicken von Schaltfeld „**Wiederholen**“ lassen sich Planauskünfte, nach Ablauf von deren Gültigkeitsdauer aktivieren und werden dabei automatisch aktualisiert.
- Die erneute Dateneingabe (Plotrahmen festlegen, ...) ist nicht erforderlich.
- Durch Aktivierung von Feld „**Bestätigen**“ wird analog einer Neuansfrage automatisch eine E-Mail-Benachrichtigung (siehe Punkt 5.1 und 6) erzeugt.

Vorbereitete Plots

Dateien

Seite	Name	Download am	Aktionen
0.2	50059849_Matrix.html		
0.3	50059849_Paket.zip	18.09.2014	

2 von 2 Elementen

